DAKO



ERSTEINRICHTUNG

TachoStation 3.0

In wenigen Schritten startklar

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung Ihrer TachoStation 3.0 – von der Sprachauswahl über die Netzwerkverbindung bis zur fertigen Anmeldung.

So läuft die Einrichtung

Drei Phasen – ein klarer Weg.

01

Start

Sprache · Zeitzone · Verbindungssuche

Schritte 1 – 4

02

Verbindung

LAN ODER WLAN auswählen und einrichten

Schritte 5 – 15

03

Abschluss

Datenschutz · Anmeldung · PIN · Update

Schritte 16 – 21

Hinweis: LAN oder WLAN – nicht parallel aktiv.


SCHRITT 01 / 21

01

Willkommen

Welcome-Bildschirm

Die TachoStation 3.0 startet automatisch nach dem Anschließen an das Stromnetz. Ein Power-Knopf ist nicht vorhanden – das Gerät ist sofort betriebsbereit.



Hinweis: Die TachoStation hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Versorgung über Netzteil genügt.

SCHRITT 02 / 21

02

Sprache wählen

Sprachauswahl

Wählen Sie die gewünschte Bedienoberflächen-Sprache aus der Liste aus.




03

Zeitzone festlegen

Zeitzone

Wählen Sie Ihre Zeitzone, damit Zeitstempel korrekt protokolliert werden.



04

Internetsuche

Verbindungssuche

Die TachoStation prüft, welche Internetverbindungen verfügbar sind. Dies kann einige Sekunden dauern.



05

Verbindungsart wählen

LAN oder WLAN

Wählen Sie zwischen LAN- oder WLAN-Verbindung.

Nur eine Verbindungsart kann gleichzeitig aktiv sein.

Schritte 06 – 09: LAN-Verbindung
Schritte 10 – 15: WLAN-Verbindung



Hinweis: LAN und WLAN können nicht parallel aktiv sein.

06

LAN-Kabel anschließen

Kabelverbindung

Sie haben sich für die LAN-Verbindung entschieden. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den LAN-Anschluss der TachoStation und in Ihren Router/Switch.




07

LAN-Setup

Netzwerk-Konfiguration

Wählen Sie zwischen automatischer Konfiguration (DHCP) oder manueller IP-Eingabe.




08

LAN IP-Adresse

IP manuell eingeben

Bei manueller Konfiguration: IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS eingeben.




09

LAN prüfen

Verbindungsprüfung

Die Verbindung zum Netzwerk wird überprüft.




10

WLAN-Wartebildschirm

Bitte warten

Sie haben sich für die WLAN-Verbindung entschieden. WLAN-Verbindungen werden für eine Minute gesucht und aufgebaut.




11

WLAN auswählen

Netzwerkliste

Wählen Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus der angezeigten Liste.




12

WLAN Proxy

Proxy-Einstellungen

Falls erforderlich, geben Sie die Proxy-Server-Daten Ihres Netzwerks ein. Andernfalls überspringen.




13

WLAN IP-Adresse

IP-Konfiguration

Wählen Sie automatische IP (DHCP) oder geben Sie eine statische IP-Adresse ein.




14

WLAN einrichten

Passwort eingeben

Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe.




15

WLAN-Wartebildschirm

Verbinden mit …

Die TachoStation verbindet sich mit dem ausgewählten WLAN-Netzwerk.




16

Datenschutz

Datenschutzerklärung

Lesen und bestätigen Sie die Datenschutzhinweise, um fortzufahren.



17

Anmeldung – QR-Code

TachoStation anmelden

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie die angezeigte Webseite auf, um die Anmeldeseite zu öffnen. Geben Sie das mitgelieferte Passwort Ihrer TachoStation ein.




Hinweis: Das Passwort finden Sie auf der WelcomeCard.

18

Anmeldedaten abgelaufen

Fehlerbehandlung

Falls die Anmeldedaten abgelaufen sind, erscheint dieser Hinweis. Versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie den Kundendienst.




Bei Problemen: Kundendienst kontaktieren.

19

Admin-PIN festlegen

Geräte-PIN

Vergeben Sie eine 4-stellige Admin-PIN. Diese wird für Konfigurationsänderungen benötigt.



Hinweis: Notieren Sie Ihre PIN auf der WelcomeCard.


WICHTIG
Bewahren Sie die WelcomeCard gut auf – hier stehen alle wichtigen Informationen.

20

Aktualisierung

Update-Zeitraum

Geben Sie den Zeitraum an, in welchem Updates durchgeführt werden sollen.



21

Einrichtung abgeschlossen

Los geht’s

Die TachoStation ist nun einsatzbereit. Sie können das Gerät produktiv nutzen.



Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns gern an!

Sie haben ein technisches Problem oder Fragen zum Produkt?

Wenden Sie sich an unseren Support:
Telefon: +49 3641 22778 700
E-Mail: ticket@dako.de

Servicezeiten:
Montag bis Freitag
07.30 – 17.30 Uhr

Stand 05/2026

DAKO GmbH
GF Thomas Becker
Brüsseler Str. 22
07747 Jena

W www.dako.de
T +49 3641 22778 0
F +49 3641 22778 199
M info@dako.de

Registergericht Jena, HRB 512470
USt.-IdNr.: DE 237 198 855
Sitz der Gesellschaft: Jena

WEEE-Reg.-Nr. DE 57318687
Informationspflichten gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 ElektroG:
https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikgeraete